

Pflegeanleitung



Trendy Design-Beton

In dieser Pflegeanleitung finden Sie alle wichtigen Informationen zur Wartung von Trendy Design-Beton.

Vorsorgliche Pflege

- Bringen Sie schützenden Filzgleiter unter Ihren Stühlen, Tischen und andere Möbelen an.
- Legen Sie eine Matte vor die Außentür, damit keine Steine oder Sand ins Innere gelangen. Stellen Sie sicher, das die Rückseite der Matte nicht aus Gummi besteht, da die Lackschicht nicht weichmacherbeständig ist und sich dadurch verfärben kann.
- Ersetzen Sie die Räder von Rollmöbelen durch weiche, farblose Räder.
- Legen Sie keine Tierhüte auf den Boden, um Verfärbungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie zum Beispiel Grüne Seife, Alles-Reiniger, Ammoniak und Chlor. Mit diesen Mitteln schädigen Sie den Versiegelungsmantel wodurch eine Verfärbung entstehen kann. Wir empfehlen die Verwendung von Produkten aus unserer Reinigungslinie. Diese wurden speziell für die Pflege von Trendy Design-Beton entwickelt.

Reinigungslinie



FS-POLIER

Verbrauch: ca. 1 l / 60m²
Trockenzeit: begehbar nach ca. 2-3 Std.
Belastbar: nach ca. 12 Std.



FS-REINIGER

Verbrauch: ca. 50 ml auf 5 Liter Wasser
Trockenzeit: ca. 30 Minuten



FS-TRENNUNG

Verbrauch: ca. 1 l auf 5-10 l Wasser
Trockenzeit: mind. 8 Std.

FS-POLIER: (für Böden)

- Dies ist eine zusätzliche Schutzschicht. Diese zusätzliche Schicht fängt Schmutz und Flecken auf und füllt auch die unvermeidliche Benutzer Kratzer. Darüber hinaus verlängert diese Schicht die Lebensdauer der Trendy Design-Beton Böden. Außerdem ist es Pflegeleicht und hat es eine schöne seiden-matte Optik. Für stark beanspruchte Böden sollte der FS-POLIER immer verwendet werden, da der optische Eindruck bei Verschmutzungen und mechanischer Belastung verringert wird.

Tipp: Tragen Sie FS-POLIER auf vor Sie den betreffenden reum einräumen.

Verarbeitung:

FS-POLIER kann bereits nach 16-24 Stunden nach dem Trocknen der letzten Lackschicht aufgetragen werden.

- Der Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein. Wird der Boden vor dem Auftragen des FS-POLIER bereits benutzt, ist es am besten, den Boden zuerst mit der FS-TRENNUNG zu reinigen.
- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut.
- Der FS-POLIER wird unverdünnt aufgetragen. Ca. 1 Liter / 60m².
- Der FS-POLIER wird mit einem handfeuchtem Wischmopp aufgetragen.
- Sie müssen den FS-POLIER in zwei Schichten auftragen. Die Schichten müssen in Kreuzgang aufgetragen werden. Die Trockenzeit zwischen diesen beiden Schichten beträgt 1 Stunde.

! Während Transport und Lagerung kann es zu Kältebrühen und Ausflockungen bis hin zur deutlichen Eindickung kommen, die jedoch durch Erwärmen auf Raumtemperatur und schütteln die Flasche reversibel ist. Die Produktqualität wird hierdurch nicht beeinflusst.

Pflegeanleitung

Trendy Design-Beton

FS-REINIGEN: (für alle mit Trendy Design-Beton hergestellten Oberflächen)

– Dies ist speziell für die Unterhaltsreinigung von Rächen die mit Trendy Design-Beton behandelt wurden, entwickelt worden. Es ist ein neutraler Reiniger ohne aggressive Substanzen. Die FS-POLIER-schicht (Böden) wird nicht angegriffen.

Verarbeitung:

- Der Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.
- Ca. 50 ml FS-REINIGEN in 5 Litern lauwarmes Wasser geben und mit dieser Reiniger-Mischung die Böden gründlich mit einem Wischnapp nebelfeucht reinigen. Wände können mit einem Tuch nebelfeucht gereinigt werden.
- Einen zweiten Eimer mit sauberem lauwarmes Wasser bereitstellen, um darin den schmutzigen Wischnapp/Tuch regelmäßig auszuspülen.
- Eine zu starke Nassreinigung ist zu vermeiden.

FS-TRENNUNG: (für Böden)

– Dies ist ein starkes Reinigungsmittel, es bricht die vorhandene (dreieckige) FS-POLIER-schicht auf und macht sie wasserlöslich. Benutzen Sie den FS-TRENNUNG, wenn bereits drei Schichten FS-POLIER aufgetragen worden sind, um das Anwachsen einer dicken Polierschicht zu vermeiden. Beachten Sie bitte besonders die Kantenbereiche sowie Füllleisten. Die FS-TRENNUNG ist ein starker Grundreiniger, der auch verwendet werden kann, wenn ein Boden stark verschmutzt ist. Sie können dies auch für Trendy Design-Beton-Böden verwenden, die nicht mit FS-POLIER behandelt wurden.

Verarbeitung:

- Der Untergrund muss frei von Schmutz und Staub sein.
- Fügen Sie 1 Liter FS-TRENNUNG zu 5-10 Litern warmen Wasser hinzu.
- Den Boden nur leicht feucht mit einem Schrubber reinigen.
- Ca. 15 Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutzfilm mit einem Wischnapp oder Nasssauger aufnehmen. Spülen Sie den Wischnapp regelmäßig im sauberem Wasser.
- Bei stark verschmutzten Flächen die Reinigung wiederholen.
- Mit klarem, sauberem Wasser nebelfeucht nachwischen.
- Lassen Sie es dann mindestens 8 Stunden trocknen, bevor Sie den neuen Schicht FS-POLIER auftragen.

Das folgende Schema kann als Richtlinie für die Wartung der Trendy Design-Beton Oberflächen verwendet werden.

Bedeutyp	FS-POLIER (Böden) Zusätzliche Schutzschicht	FS-REINIGEN (Böden und "Wände") Reinigungsmittel	FS-TRENNUNG (Böden) Polierentferner
	Auffrischen und wiederherstellen	Reinigen	Intensive Reinigung
Mäßig belastete Oberflächen wie zum Beispiel: Schlafzimmer und Wohnzimmer	1 bis 2 mal jährlich	3 bis 4 mal Monatlich	1 bis 2 mal jährlich
Mittelmäßig belastete Oberflächen wie zum Beispiel: Wohnzimmer, Rufe, Treppen, Büros	3 bis 4 mal jährlich	1 bis 2 mal wöchentlich	2 bis 3 mal jährlich
Schwer belastete Oberflächen wie zum Beispiel: Restaurants, Schulen, Einkaufsläden	6 mal jährlich	alle 1 bis 2 Tage	5 mal jährlich

*Wände: Sie müssen Wände nicht so oft reinigen, wie im obigen Schema angegeben. Sie müssen diese nur reinigen, wenn sie verschmutzt sind. (Wände werden weniger schmutzig als Böden).

Weitere Informationen zu den oben genannten Artikeln finden Sie auf www.design-beton.de.
Auf unserer Website können Sie alle Produkt- und Sicherheitsdatenblätter einsehen.

Alle Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Sie außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Harzsorten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Eine Gewährleistung kann nur für stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden.

Romar-Voss Floor Systems R.V., Telefon: +31 (0)6 43860766, E-Mail: bvandaag@romar-voss.nl, www.design-beton.de